

TMP Kennzeichenhalter / Nummernschildhalterung CFMoto CForce 850 / 1000 2024- #10195



Zur Montage des Kennzeichenhalters:

1. CFMoto hat große Schwankungen in dem Durchmesser der Stoßstange.
2. Montieren Sie die Halterung mit den unteren U-Blöcken mit der Kennung „B“, diese sind für den größeren Durchmesser der Stoßstange ausgelegt.
3. Nach dem Festziehen der Halterungen mit maximal 8 Nm, überprüfen Sie bitte ob Sie die Halterung mit normaler Kraft an der Stoßstange verdrehen können.
4. Falls Sie die Halterung verdrehen können müssen die U-Blöcke mit der Kennung „A“ verbaut werden, diese sind für den kleineren Durchmesser passend.
5. Positionieren Sie die Halterungen mit Hilfe ihres Kennzeichen am Fahrzeug.
6. Bei korrekter Position der Kennzeichenhalter an der Stoßstange können Sie die 4 Montageschrauben mit maximal 8 Nm festgezogen werden.
Bei einer notwendigen neuen Positionierung müssen die 4 Montageschrauben wieder geöffnet werden.
7. Letzter Schritt ist, die Abstände der Anschraubpunkte der Halterungen zu messen und am Kennzeichen zu markieren. Diese anschließend zu Bohren und das Kennzeichen am Fahrzeug anzubauen.